

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# AMARELL JUMBO URA S PRIKAZOVALNIKOM TEMPERATURE IN VLAGE

AM-E915006



**AMARELL**  
**ELECTRONIC**

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

## Kazalo

OPCIJE :.....	2
FUNKCIJE :.....	2
TEHNIČNE LASTNOSTI.....	2
NAMESTITEV.....	2
UPORABA.....	3

## OPCIJE :

- (1) Hygrometer-termometer-ura
- (2) Hygrometer-termometer-ura z zunanjim tipalom

## FUNKCIJE :

- JUMBO prikazovalnik za vlažnost, temperaturo in čas
- maksimalna / minimalna temperatura
- točka zmrzovanja
- prikaz zunanje temperature
- dnevna ponastavitev spomina
- prikaz v °F/°C
- 12/24 urni format
- alarm
- ponovitev alarma
- zložljivo stojalo
- pripravljen za montažo na steno

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Merilno območje	20~99 % RH relativne vlažnosti, 0~50° C / 32~122° F (notranja temperatura) -50~70° C / -58~158° F (zunanja temperatura)
Natančnost prikaza	±3 %, ±1° C / ±2° F, 3 sekunde/dan
Ločljivost prikaza	1 %, 0,1° C, 1 minuta
Format prikaza	12/24 urni
Interval merjenja	10 sekund
Baterija	1,5 Volt; velikosti AAA/UM4 ali ekvivalentna x 1 kos
Točka zmrzovanja	prikaz zunanje temperature ≤0° C/32° F (samo pri opciji 2)
Trajanje alarma budilke	12 minut
Ponovitev alarma budilke	8 minut
Velikost prikazovalnika	79 (Š) x 66 (V) mm
Velikost ohišja	98 (Š) x 110 (V) x 21 (G) mm
Pribor	1) zunanje tipalo s 3 m kabla – 1x (samo opcija 2) 2) držalo tipala – 1x (samo opcija 2) 3) 1,5V AAA baterija – 1x

## NAMESTITEV

1. Uporabite nosilec tipala za pritrditev tipala na zeleno mesto (samo opcija 2).
2. Priklopite tipalo na matično enoto (samo opcija 2).
3. Vstavite baterije – pazite na polariteto ! (+/-).
4. Aparat izvede test funkcijo, pojavi se normalni izpis na zaslonu po cca. 5 sekundah.
5. Postavite aparat na mesto, kjer ni neposredne izpostavitve soncu, dežju ali ekstremni vročini.
6. Odstranite zaščitno folijo s prikazovalnika.

## UPORABA

### 1. Nastavitev ure

- a. Držite tipko set, dokler se na zaslonu ne prikaže zapis set.
  - b. Pritisnite tipko ↑ za nastavitev ur.
  - c. Potrdite s pritiskom na tipko SET.
  - d. Pritisnite tipko ↑ za nastavitev minut.
  - e. Potrdite s pritiskom na tipko SET.
2. Nastavitev alarma
- a. Pritisnite tipko SET, da se na zaslonu izpiše »Alm«.
  - b. Ponovite prejšnje korake od 1. a do 1. e, da nastavite alarm.
3. Ponovitev alarma
- a. Pritisnite tipko SNOOZE; s tem začasno izklopite alarm, ki se bo ponovno sprožil čez 8 minut.
  - b. Pritisnite poljubno tipko za prekinitev alarma.
4. 12/24 format prikaza časa
- Pritisnite tipko 12/24 za preklop med oblikama prikaza.
5. Maksimalna/minimalna temperatura
- A. Pritisnite max/min tipko, prikaže se maksimalna izmerjena temperatura. Če ponovno pritisnete tipko, se prikaže najnižja izmerjena temperatura. Če ponovno pritisnete tipko, se vrnete na osnovni prikaz.
  - B. Držite tipko max/min približno 2 sekundi za izbris shranjenih max/min temperatur. Na zaslonu se izpišeta 2 črtici (--).
6. Dnevna ponastavitev vrednosti
- Potisnite drsnik DAILY RESET na EIN, in vsakodnevno ob 00:00 se bodo shranjene vrednosti maksimalne/minimalne temperature izbrisale.
7. Prikaz zunanje temperature (samo opcija 2)
- a. pritisnite tipko OUT da se prikaže aktualna zunanja temperatura
  - b. pritisnite tipko še enkrat za vrnitev na osnovni prikaz
8. Alarm točke zmrzovanja (samo opcija 2)
- Pritisnite tipko ALERT za aktiviranje funkcije. Alarm se sproži takoj, ko je izmerjena zunanja temperatura  $\leq 0^{\circ}\text{C}$ .
9. Preklop med  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$
- Pritisnite tipko  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$  in izberite zelen prikaz.
10. Glavno stikalo ON/OFF (EIN/AUS)
- Pritisnite tipko ON/OFF (EIN/AUS) za VKLOP/IZKLOP.

## Servis Mikro + polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**